





شرح قطعات

- ۱- مخزن اوپراتور و ابزربر
- ۲- محفظه برگشت دود
- ۳- مبدل حرارتی
- ۴- دریچه بازدید شعله
- ۵- پمپ سیر کوله آبگرم
- ۶- فلنجهای ورودی و خروجی آب کولینگ به ابزربر
- ۷- فلنجهای ورودی و خروجی آب گرم جهت گرمایش در زمستان
- ۸- شیر تنظیم فشار محلول
- ۹- دودکش
- ۱۰- فلنج ورودی آب کولینگ به کندانسور
- ۱۱- فلنج خروجی آب کولینگ از کندانسور
- ۱۲- محفظه ژنراتور و کندانسور
- ۱۳- واتر باکس پشتی اوپراتور
- ۱۴- شیر زمستانی - تابستانی
- ۱۵- فلنجهای ورودی و خروجی آب چیلد در تابستان (اوپراتور)
- ۱۶- پمپ محلول
- ۱۷- چشمی سطح محلول در ابزربر
- ۱۸- پمپ مبرد
- ۱۹- پمپ وکیوم
- ۲۰- سیستم ضد کریستال اتوماتیک
- ۲۱- تابلوی اصلی کنترل
- ۲۲- کندانسور وکیوم
- ۲۳- تابلوی کنترل مشعل
- ۲۴- مشعل
- ۲۵- مانومتر جیوه‌ای
- ۲۶- درب سرویس محفظه احتراق
- ۲۷- شیر زمستانی - تابستانی